CAR AUDIO SYSTEMS

KULLANIM KLAVUZU

ARAÇ MULTİMEDYA/ RADYO

Model No: MG-UN01

Önsöz

Bu Araç Navigasyon ses ve video ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu klavuz sistematik olarak aracın temel işlevlerini, kullanım becerilerini ve önlemlerini tanıtacaktır. Yeni kullanıcıların çabucak öğrenmesine imkan sağlar. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun,

Teşekkür ederiz!

MONTAJ ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Cihazınızın elektrik bağlantısını yapmak için lütfen kullanım kılavuzuna bakınız, yanlış kullanım üniteye zarar verecektir.

2.Bu cihaz mümkünse profesyonel bir personel tarafından kurulmalıdır.

3.Kısa devreyi önlemek için dış temasa maruz kalabilecek tüm kabloları yalıtınız.

4.Ünitenin tüm bağlantıları ayarlandıktan sonra güç kablosunu yerine takınız.

5.Bu cihaz 12 V-14.4 V negatif güç için tasarlanmıştır, Cihazın gerekli bağlantılarını bun göre yapmak gerekir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Radyo:	FM Frekans aralığı.....87.5-108MHz	Sinyal / Gürültü oranı .....> 60dB
USB / SD (SD İsteğe bağlı)	Frekans Tepkisi ..... 20Hz-20KHz T.H.D .....<% 3 (1KHz)	Sinyal / Gürültü oranı .....> 60dB
Diğerleri	MAX Çıkış gücü .....4 * 50W Hoparlör empedansı ...4-8ohm / CH	Besleme gerilimi ..... DC: 12-14.4V(10A)

KABLO BAĞLANTILARI:



A1 : Ön Sağ Hoparlör + (Beyaz)
A2 : Arka Sağ Hoparlör - (Mor Siyah)
A3: Ön Sol Hoparlör - (Beyaz Siyah)
A4: Arka Sağ Hoparlör +(Mor)
A5: Ön Sağ Hoparlör +(Gri)
A6: Arka Sol Hoparlör +(Yeşil)
A7: Ön Sağ Hoparlör - (Gri Siyah)
A8: Arka Sol Hoparlör - (Yeşil Siyah)
A9: Tuş1 Direksiyon Uzaktan Kum. Kontrol
A10: Otomatik Anten
A11: Geri Vites Kontrol Kablosu
A12: Tuş2 Direksiyon Uzaktan Kum. Kontrol (Opsiyonel)
A13: ACC Kablosu (Kırmızı)
A14: Aydınlatma Kontrol Kablosu
A15: Şase (Siyah)(Opsiyonel)
A16: B+ Güç Kablosu (Sarı)

B3: Video - Giriş 2 (Sarı/Opsiyonel)
B4: Video-Giriş 1 (Sarı)
B6: Sub-Çıkış (Opsiyonel)
B8: Video -Çıkış (Sarı/ Opsiyonel)
B15/B17: Aux- Giriş (Sol/Sağ)(Beyaz /Kırmızı)
B16/B18 RCA-Çıkış (Sol/ Sağ)(Beyaz /KIrmızı)
B19 : Amfi Kontrol Kablosu
C: Arka USB 1
D: Arka USB 2
E1: El Freni Kontrol kablosu (Opsiyonel
E2: Wi-Fi Anteni
E3: Arka Kamera Güç Kablosu (Opsiyonel)
E6: Kamera - Giriş (Sarı)
E10: BT Anteni
F1/2 : CAN BUS (Opsiyonel)

Ana arayüz Aplikasyonu

①Ayarlar： Sistem ayarlarına gidiniz
② Navigasyon： Google Mapsa gidiniz.
③ Radio： Lokal Radyo ya gidiniz.
④ Video：Lokal Videoya ya gidiniz.
⑤ Musik：Lokal Muzik
⑥ Aplikasyon：Aplikasyon Listesine Gidiniz

Durum Çubuğu ve Açılır Menü Arayüzü



Araç durum çubuğu ve açılır menü işlevleriaşağı-daki gibidir

Bluetooth

Bluetooth arayüzüne girmek için Bluetooth işlevine tıklayın



①Arama arayüzü, aramak istediğiniz numarayı girebilirsiniz.
②Çağrı kaydı arayüzü
③Telefon adres defteri
④Bluetooth Müzik
⑤Cep telefonu kontrol arayüzüne bağlanma
⑥Bluetooth ayar arayüzü, cihazın Bluetooth adını ve ilgili PIN kodunu görüntüleyebilirsiniz

Lokal Muzik



① Rastgele mod
② Önceki parçaya gitme
③ Durdurma/Müzik çalmaya devam
④ Sonraki parçaya gitme
⑤ Tek/ Liste döngüsü
⑥ Ses efektlerini kontrol etmek için EQ girin

Lokal Radyo

①Depolama istasyonu
②Düşük Frekans taraması
③Bant değiştirme FM1 /AM 2
④Yüksek Frekans taraması
⑤Uzaktan / kısa menzilli anahtarlama
⑥Ses efektlerini kontrol etmek için EQ'ya girin

① Düşük Frekans tarama
② Yüksek Frekans tamama

Tema



Sistemde dört tema paketi seti vardır ve uygulamaya tıklayarak herhangi bir temayı değiştirebilirsiniz

Ses Kontrolü



① Ses etkinleştirme durumunu kontrol edin. Etkinleştirme başarılı olduğunda, sol ve sağ taraftaki simgeleri görebilirsiniz. Sol taraf desteklenen ses komutlarını gösterir ve sağ taraf küçük ses simgesidir. NEXAI Voice uygulamasına girmek için tıklayın

② Sesle Kontrol dilini seçiniz, destekleyen diller: Türkçe ve İngilizce

③ Desteklenen ses kontrolü komutlarını görüntüleyin

④ Navigation Çevrimiçi kullanım. Varsayılan ayar GoogleMaps'tir. Navigasyonu ayarlamayı seçtikten sonra, ilgili Navigasyonu değiştirebilirsiniz. Geçiş yaptıktan sonra şunu söyleyebilirsiniz: Ayarlanan haritayı açmak için Navigasyonu açınız. Şu anda desteklenen formatlar: waze, sygic, igo.

⑤ Çevrimiçi müzik çaları seçin, varsayılan ayar Spotify'dır. Ayarladıktan sonra şunu söyleyebilirsiniz: Çevrimiçi müzik çalmak ayarlanan müziği açın, şu anda desteklenen çevrimiçi müzik çalar spotify'dır.

Ses Kontrol Komutları

Medya Kontrolü:

Müziği aç Müziği kapat Önceki parça Sonraki parça Oynatmaya devam et Oynatmayı durdur Çevrimiçi müziği aç Çevrimiçi müziği kapat Youtube'u aç Youtube'u kapat

Radio Kontrolü:

Radyoyu aç Radyoyu kapat Ileriye doğru ara Geriye doğru ara Önceki kanal Sonraki kanal

Diğer Fonksiyonları Kontrolü:

Yardım aç Navigasyonu aç Navigasyonu kapat Anasayfa Filmi oynat Filmi kapat Bluetooth'u aç Bluetooth'u kapat Cevapla Telefonu kapat Ayarları aç Ayarları kapat Wifi'yi aç Wifi'yi kapat Sesi kapat Sesi aç Ekranı aç Ekranı kapat Sesi yükselt Sesi kıs

Ekolayzer (EQ)





Sınıflandırma: Ekolayzer ve ses alanı ayarları

1. 8 Ayrı ses efekti için Ekolayzer ayarları
2. Alan Ses ayarı, kullanıcı bas ve kontrastın kontrastını serbestçe ayarlayabilir ve ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ dört yönün ses seviyesini ayarlayabilir.

EasyConnect

Cep telefonuna Easyconnect uygulamasını indirme :
EasyConnect ana sayfasına giderek indirme sayfasına bularak ilgili linke tıklayınız.
Bağlantı ?" İndirmek için talimatları takip ediniz.

Sistem Ayarları



Araç Ayarları，Şifre：123456



İTHALATÇI FİRMA
Mesut Grup Elektronik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Melih Gökçek Bulvarı 1368. Cadde No:113/2 Alfa Plaza İVOGSAN
06378 Yenimahalle ANKARA
Tel: +90 312 395 02 75
E-mail: info@mesutgrup.com.tr